

Artikelnummer: 150001

PALOMAT Flexomatic voor 15 europallets (pneumatisch)




De PALOMAT Flexomatic stapelt of ontstapelt automatisch lege pallets op werkvloerhoogte. Met een touch panel op de zijkant wordt stapelen of ontstapelen geselecteerd. De Flexomatic werkt op perslucht.

Technische gegevens:

Capaciteit / aantal pallets :	500 kg / 15 pallets
Afmeting pallet:	1200x800x150mm
Aansluitingen:	230 V, 50 Hz
Afmeting Palomat:	1520x1340x955/2350 mrr
Persluchtaansluiting:	6-7 bar

De Palomat is voorzien van een Siemens PLC S-1200.

Pallet invoer: De pallet wordt met de korte kant (800 mm) voor, ingevoerd.



Artikelnummer: 150101

PALOMAT Flexomatic voor 25 europallets (pneumatisch)




De PALOMAT Flexomatic stapelt of ontstapelt automatisch lege pallets op werkvloerhoogte. Met een touch panel op de zijkant wordt stapelen of ontstapelen geselecteerd. De Flexomatic werkt op perslucht.

Technische gegevens:

Capaciteit / aantal pallets :	800 kg / 25 pallets
Afmeting pallet:	1200x800x150mm
Aansluitingen:	230 V, 50 Hz
Afmeting Palomat:	1520x1340x3750 mm
Persluchtaansluiting:	6-7 bar

De Palomat is voorzien van een Siemens PLC S-1200.

Pallet invoer: De pallet wordt met de korte kant (800 mm) voor, ingevoerd.



Opties voor de Palomat Flexomatic.

Artikelnummer: **1000 Veiligheidsplaten voor 15 pallets hoog**



De Palomat voor 15 pallets kan uitgebreid worden met veiligheidsplaten zoals op de afbeelding.
Bij 25 pallets is dit verplicht.

Artikelnummer: **1001 Aanrijbescherming**



De aanrijbescherming wordt geproduceerd in 10 mm staal en kunnen worden aangeboden als een extra bescherming.
De aanrijbescherming zijn twee afzonderlijke delen, die op de vloer gemonteerd worden voor de Palomat.

Artikelnummer: **1002 Veiligheidsplaten met hek (voor 15 pallets)**



Het hek is onderdeel van de veiligheidsplaten en is aan de voorkant van de veiligheidsplaten gemonteerd voor extra veiligheid.

De Palomat werkt alleen als het hek dicht is. Het hek bedekt de rechtervoorkant van de stapel pallets vanaf de tweede pallet tot bovenkant van de veiligheidsplaten.

Artikelnummer: **1004 Stopblokken**



Stopblokken zijn handig wanneer er met pallets gewerkt wordt waarbij de planken aan de onderkant dwars lopen ten opzichte van de lepels van de pallettruck.

Artikelnummer: **1005 Veiligheidsschakelaar**



Met deze schakelaar kan de Palomat worden afgesloten van de elektrovoeding. Handig voor bijvoorbeeld onderhoud

Artikelnummer: **1006 Perslucht afsluiter**



De perslucht afsluiter maakt het mogelijk om de Palomat af te sluiten van perslucht toevoer.

Artikelnummer: **1007 Maximum hoogte sensor**



De Palomat kan voorzien worden van een maximum hoogte indicator. Deze sensor zorgt ervoor dat er niet meer dan 15 pallets in de Palomat kunnen.

Artikelnummer: **1008 Maximum hoogte sensor met waarschuwingslamp**



De maximum hoogte sensor kan uitgebreid worden met een waarschuwingslamp. Wanneer de Palomat vol is gaat de lamp branden.